

アップデートは6月以前に行っても問題ありません。6月1日になると自動的に料金データがアップされます。

- はじめに -

- 1) 機械本体の右奥にある主電源のスイッチを一度切ります。
 - 主電源のスイッチは右奥の電源コードの隣にあります。
 - 機械本体前面の戻るボタンや電源ボタンでは主電源は切れません。
- 2) 主電源のスイッチを入れ、通常が表示になるまで待ちます。
- 3) **料金補充時に使用している電話回線+USB モデムもしくはLAN 回線を機械本体に差し込みます。**
 - 差し口は、機械本体の左奥にあります。
- * IS280 は主電源のスイッチがありません。AC アダプターの抜き差しをしてください。
- 4) 機械で印字ができる状態にして以下の操作を行ってください。

手順	操作	内容
①	<input type="button" value="MENU"/> を押します	メニュー画面が開きます。
②	▽キー×11回	「13. カリシヤ」が選択されます。
③	<input type="button" value="OK"/>	「PIN コード 入力」 と表示されます。
④	<input type="button" value="0"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="0"/> → <input type="button" value="OK"/>	管理者向け「メインメニュー」が開きます。
⑤	▽キー×7回	「8. オプション&アップデート」が選択されますので、 <input type="button" value="OK"/> ボタンを押します。
⑥	▽キー×3回	「4. リョウキンカリ」が選択されますので、OK ボタンを押します。
⑦	<input type="button" value="OK"/>	「アップデートチェック」が選択されますので、OK ボタンを押します。通信が開始します。
		<p>※エラーが表示された場合、OK ボタンを押してください。⑦の表示に戻ります。回線が込み合っている可能性がありますので、時間を置いて再接続して下さい。</p> <p>※電話回線+USB モデムにて接続のお客様は通信に20分程度かかる場合があります。</p>
<p>- 新しいデータのダウンロードが開始されます -</p> <p>完了すると下記のメッセージが表示されますので OK ボタンを押します。 「アタラシイ リョウキン テーブル ガ セッテイ サレマシタ」</p>		
⑧	<input type="button" value="OK"/>	「サーバーコールセリジョウニシユウリョウ」のメッセージが表示されますので OK ボタンを押します。
<p>- ここから先は、正しくダウンロードが出来ているかの確認です -</p> <p><u>「JP01-JPP0-220601」と表示があれば、正しくダウンロードされています。</u></p> <p>※末尾が「220601」の表示がなければ、手順①からやり直してください。</p> <p>※末尾が下記のいずれか「211001、210401、191001、180301」は現在の料金設定です。</p> <p>6月1日になると新しいデータに自動的にチェックマークが入り選択されます。</p>		
⑨	主電源のスイッチ	機械本体の右奥にある主電源のスイッチを切ります。
⑩	主電源のスイッチ	電源を入れます。以上で終了です。 ※起動まで2、3分かかります。

- 途中で作業を中断・やり直したい時は、ディスプレイ右上の電源ボタンを2回押すと通常画面に戻ります。


《ISシリーズ IS480用》※(IS-280・300・350・400・420・440)は他頁をご確認ください。

アップデートは6月以前に行っても問題ありません。6月1日になると自動的に料金データがアップされます。

- はじめに -		<p>1) 機械本体の右奥にある主電源のスイッチを一度切ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主電源のスイッチは右奥の電源コードの隣にあります。 ● 機械本体前面の戻るボタンや電源ボタンでは主電源は切れません。 <p>2) 主電源のスイッチを入れ、通常が表示になるまで待ちます。</p> <p>3) 料金補充時に使用している電話回線+USB モデムもしくはLAN 回線を機械本体に差し込みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 差込口は、機械本体の左奥にあります。 <p>4) 機械で印字ができる状態にして以下の操作を行ってください。</p>
手順	操作	内容
①	MENUを押します	メニュー画面が開きます。
②	ツギノウモクを2回タッチします	「13. カリシヤ」が表示されます。
③	「13. カリシヤ」をタッチします	「PINコードニウリヨク」と表示されます。
④	0 7 6 1 0 → OK	管理者向け「メインメニュー」が開きます。
⑤	ツギノウモクを1回タッチします	「8. オプション&アップデート」をタッチします。
⑥	「4. リョウキンカリ」をタッチします。	リョウキンカリが表示されます。
⑦	「アップデートチェック」をタッチします。	<p>通信が開始します。</p> <p>※エラーが表示された場合、OK ボタンを押してください。⑦の表示に戻ります。回線が込み合っている可能性がありますので、時間を置いて再接続して下さい。</p> <p>※電話回線+USB モデムにて接続のお客様は通信に20分程度かかる場合があります。</p>
<p>- 新しいデータのダウンロードが開始されます -</p> <p>完了すると下記のメッセージが表示されますのでOK ボタンを押します。 「アタラシイ リョウキン テーブル ガ セツテイ サレマシタ」</p>		
⑧	OK をタッチします	「サーバーコールセイジョウニシュウリョウ」のメッセージが表示されますのでOK ボタンを押します。
<p>- ここから先は、正しくダウンロードが出来ているかの確認です -</p> <p>「JP01-JPP0-220601」と表示があれば、正しくダウンロードされています。</p> <p>※末尾が「220601」の表示がなければ、手順①からやり直してください。</p> <p>※末尾が下記のいずれか「211001、210401、191001、180301」は現在の料金設定です。</p> <p>6月1日になると新しいデータに自動的にチェックマークが入り選択されます。</p>		
⑨	主電源のスイッチ	機械本体の右奥にある主電源のスイッチを切ります。
⑩	主電源のスイッチ	電源を入れます。以上で終了です。※起動まで2、3分かかります。

- 途中で作業を中断・やり直したい時は、電源ボタンを2回押すと通常画面に戻ります。

アップデートは6月以前に行っても問題ありません。6月1日になると自動的に料金データがアップされます。

<p style="text-align: center;">- はじめに -</p> <ol style="list-style-type: none"> 機械本体の右奥にある主電源のスイッチを一度切ります。 <ul style="list-style-type: none"> 主電源のスイッチは右奥の電源コードの隣にあります。 機械本体前面の戻るボタンや電源ボタンでは主電源は切れません。 主電源のスイッチを入れ、通常の表示になるまで待ちます。 料金補充時に使用している電話回線+USB モデムもしくは LAN 回線を機械本体に差し込みます。 <ul style="list-style-type: none"> 差込口は、機械本体の左奥にあります。 機械で印字ができる状態にして以下の操作を行ってください。 	<p style="text-align: center;">選択キーについて</p>  <p>手順書では、 選択キーを上から順に連番 表記しております。</p> <p>例) 選択キー① … 一番上 選択キー③ … 上から3番目 選択キー⑤ … 上から5番目</p>
---	---

手順	操作	内容
①	MENU を押します	メニュー画面が開きます。
②	選択キー⑤ × 3 回	「13.カプリジャ」が選択されます。
③	選択キー①	「PIN コード`ニュウリヨク」と表示されます。
④	0 7 6 1 0 → OK	管理者向け「メインメニュー」が開きます。
⑤	選択キー⑤	「マエノ コウモク」が選択されます。
⑥	選択キー④	「8. オプション&アップデート」が選択されます。
⑦	選択キー④	「4. リョウキン カシリ」が選択されます。
⑧	選択キー①	<p>「アップデートチェック」が選択され通信が開始します。</p> <p>※エラーが表示された場合、OK ボタンを押してください。⑦の表示に戻ります。回線が込み合っている可能性がありますので、時間を置いて再接続して下さい。</p> <p>※電話回線+USB モデムにて接続のお客様は通信に 20 分程度かかる場合があります。</p>

- 新しいデータのダウンロードが開始されます -

完了すると下記のメッセージが表示されますので OK ボタンを押します。
「アタラシイ リョウキン テーブル ガ セツテイ サレマシタ」

⑨	OK ボタンを押します	「サーバーコールセイジョウニシユウリョウ」のメッセージが表示されますので OK ボタンを押します。
---	-------------	---

- ここから先は、正しくダウンロードが出来ているかの確認です -

「JP01-JPP0-220601」と表示があれば、正しくダウンロードされています。

※末尾が「220601」の表示がなければ、手順①からやり直してください。

※末尾が下記のいずれか「211001、210401、191001、180301」は現在の料金設定です。

6月1日になると新しいデータに自動的にチェックマークが入り選択されます。

⑩	主電源のスイッチ	機械本体の右奥にある主電源のスイッチを切ります。
⑪	主電源のスイッチ	電源を入れます。以上で終了です。※起動まで2、3分かかります。

- 途中で作業を中断・やり直したい時は、電源ボタンを2回押すと通常画面に戻ります。